

(質問)

避難するときに、電気について気をつけることは何ですか？

(回答)

地震で一番怖いのは火災です。グラッときたら使用中の電気器具のスイッチは必ず切りましょう。

とくにアイロン、ヘアードライヤー、トースターなどの熱器具は、すぐにプラグをコンセントから抜きましょう。

家を出て避難するときは、電気の消し忘れによる事故を防ぐため、必ず、分電盤のブレーカーを切ってください。

※地震を感知して自動的に電気を遮断する分電盤や避難時のブレーカー切断を音声で知らせるタイプもあります。

(問い合わせ先)

連絡先

東京電力株式会社 山梨カスタマーセンター

電話

0120-995-882

ホームページ

<http://www.tepco.co.jp>

(質問)

避難先から自宅に戻ってからの電気器具や屋内配線類への注意事項は何ですか？

(回答)

一度水につかった屋内配線や電気器具は漏電などの原因となり、危険ですから使わないでください。台風などで浸水した地区には屋内配線の安全点検に伺いますのでお近くの東京電力へご連絡ください。

(問い合わせ先)

連絡先

東京電力株式会社 山梨カスタマーセンター

電話

0120-995-882

ホームページ

<http://www.tepco.co.jp>